Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

Mode d'emploi

POSE STONELEAF

- **Domaines d'application : Intérieur sec (séjour, salle à manger, bureau, coffrage de cheminées...).**

PROTECTION

Avant la pose: Passer la première couche de traitement avec le produit de protection AKEMI sur les feuilles de pierre.

Laisser le produit sécher 10 minutes et venir retirer le surplus à l'aide d'un chiffon.

Poncer légèrement la feuille en périphérie pour supprimer les aspérités avec un grain 120.
Le support sur lequel la feuille de pierre sera posée doit être parfaitement lisse, propre et sec.

DÉCOUPE

La découpe de la feuille de pierre s'effectue à l'aide d'une scie-circulaire (lame carbure), Nous préconisons que la découpe du produit se fasse sur l'arrière, c'est à dire sur la partie en fibre de verre.

POSE

Répartir la colle SOUDAL FIX ALL (SMX POLYMER) en pot sur l'ensemble de la feuille de pierre sur 1 à 1,5mm d'épaisseur à l'aide d'une spatule dentelée (1mm), en prévoyant une marge de 0,5cm sans colle tout autour du produit pour éviter les bavures en bordure de la feuille.

Après la pose, laisser sécher les feuilles de pierre pendant 24h.

Le joint entre les feuilles de pierre se fait à votre convenance. Coller les feuilles bord à bord offrira une meilleure homogénéité.

Si vous souhaitez réaliser un joint :
Pour faciliter la réalisation il est conseillé d'appliquer du scotch à peindre en périphérie de la feuille (après le séchage du produit de protection), cette opération permet de gagner du temps.

La réalisation du joint se fait à l'aide d'un joint ciment standard (de nombreuses couleurs existent, ce qui permet de ne pas dénoter avec la couleur de la pierre).

N.B : Nous fournissons l'ensemble des matériaux nécessaires à l'application : feuille de pierre, colle, produit de protection.

Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

- **Domaines d'application : Milieu humide *(*salle de bain...).**

PROTECTION

Avant la pose: Passer la première couche de traitement avec le produit de protection AKEMI ANTI TÂCHE NANO sur les feuilles de pierre.

Laisser le produit sécher 10 minutes et venir retirer le surplus à l'aide d'un chiffon.

Poncer légèrement la feuille en périphérie pour supprimer les aspérités avec un grain 120.
Le support sur lequel la feuille de pierre sera posée doit être parfaitement lisse, propre et sec (ne pas hésiter à le nettoyer, dégraisser, en cas de pose sur du carrelage).

DÉCOUPE

La découpe de la feuille de pierre s'effectue à l'aide d'une scie-circulaire (lame carbure), Nous préconisons que la découpe du produit se fasse sur l'arrière, c'est à dire sur la partie en fibre de verre.

POSE

Répartir la colle SOUDAL FIX ALL (SMX POLYMER) en pot sur l'ensemble de la feuille de pierre sur 1 à 1,5mm d'épaisseur à l'aide d'une spatule dentelée (1mm), en prévoyant une marge de 0,5cm sans colle tout autour du produit pour éviter les bavures en bordure de la feuille.

Après la pose, laisser sécher les feuilles de pierre pendant 24h.

La réalisation de joints, contrairement au milieu sec, est conseillée en milieu humide.

Pour faciliter la réalisation de ces joints, il est conseillé d'appliquer du scotch à peindre en périphérie de la feuille (après le séchage du produit de protection), cette opération permet de gagner du temps.

La réalisation du joint se fait à l'aide d'un joint ciment standard (de nombreuses couleurs existent, ce qui permet de ne pas dénoter avec la couleur de la pierre). Cette réalisation se fait obligatoirement à l'aide d'une cartouche silicone (type SOUDAL SILIRUB MA) sur les périphéries et bordures (tel que pour une baignoire par exemple).

N.B : Nous fournissons l'ensemble des matériaux nécessaires à l'application : feuille de pierre, colle, produit de protection.

Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

- **Domaines d'application : Milieu très humide et/ou soumis aux graisses *(*parois de douche, cuisine, extérieur...*).***

PROTECTION

Avant la pose: Passer la première couche de traitement avec le produit de protection AKEMI ANTI TÂCHE NANO sur les feuilles de pierre.

Laisser le produit sécher 10 minutes et venir retirer le surplus à l'aide d'un chiffon.

Poncer légèrement la feuille en périphérie pour supprimer les aspérités avec un grain 120.
Le support sur lequel la feuille de pierre sera posée doit être parfaitement lisse, propre et sec (ne pas hésiter à le nettoyer, dégraisser, en cas de pose sur du carrelage).

DÉCOUPE

La découpe de la feuille de pierre s'effectue à l'aide d'une scie-circulaire (lame carbure), Nous préconisons que la découpe du produit se fasse sur l'arrière, c'est à dire sur la partie en fibre de verre.

POSE

Répartir la colle SOUDAL FIX ALL (SMX POLYMER) en pot sur l'ensemble de la feuille de pierre sur 1 à 1,5mm d'épaisseur à l'aide d'une spatule dentelée (1mm), en prévoyant une marge de 0,5cm sans colle tout autour du produit pour éviter les bavures en bordure de la feuille.

Après la pose, laisser sécher les feuilles de pierre pendant 24h.

La réalisation de joints, contrairement au milieu sec, est conseillée en milieu très humide.

Pour faciliter la réalisation de ces joints, il est conseillé d'appliquer du scotch à peindre en périphérie de la feuille (après le séchage du produit de protection), cette opération permet de gagner du temps.

Stone Leaf

Créateur de feuille de pierre 100% naturelle

La réalisation du joint (2mm minimum) se fait à l'aide d'un joint ciment standard (de nombreuses couleurs existent, ce qui permet de ne pas dénoter avec la couleur de la pierre). Cette réalisation se fait obligatoirement à l'aide d'une cartouche silicone (type SOUDAL SILIRUB MA) sur les périphéries et bordures (tel que pour une baignoire ou un lavabo par exemple).

Après séchage de la colle et du joint, passer une dernière couche de produit de protection AKEMI ANTI TÂCHE NANO sur la feuille de pierre pour une meilleure longévité et un entretien très simple à l'eau claire.

N.B : Nous fournissons l'ensemble des matériaux nécessaires à l'application : feuille de pierre, colle, produit de protection.